

Cordless scrouling Cordless scrouling User's Guide

English Deutsch Français Italiano Español

HP Software-Nutzungsbedingungen

BITTE LISEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DES HP ZUBEHÖRS SORGFÄLTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER EINSATZ DES HP ZUBEHÖRS SOFGRÄTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG SER SOFTWARE WIRD IHNEN NUR ÜBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN DURCH DEN EINSATZ DES ZUBEHÖRS ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINWERSTANDEN, FALLS SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINWERSTANDEN, SOLLTEN, MÜSSEN SIE DIE MASTER-DISKETTEN DOER CD-ROMS VERNICHTEN ODER DAS KOMPLETTE ZUBEHÖR UND DIE SCHFWARD FEGEN HIN VOIL IF ENSTÄNDEN.

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN IST, GELTEN DIESE HP SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL DES HP ZUBEHORS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDFERN HERSTEIL IERN.

DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM ZUBEHÖRPRODUKT ERHALTEN. Hinweis: Für die Betriebssystem-Software von Microsoft gilt das Microsoft End User License Arreement (EULA), das in der Microsoft-Dokumentation enthalten ist.

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Benutzung der Software:

VERWENDUNG. Die Software darf lediglich auf einem Computer genutzt werden. Der Kunde darf die Software nicht über ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als einem PC einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software zu zerlegen, zu dekompilleren oder eine Rückübersetzung vorzunehmen, es sei denn, dies ist durch den Gesetzgeber ausdrücklich gestattet. KOPIEN UND ANPASSUNGEN. Kopien und Anpassungen

der Software durfen vom Kunden (a) für Archivzwecke angefertigt werden oder (b), wenn das Kopieren

bzw. Anpassen einen für den Einsatz der Software auf einem Computer notwendigen Arbeitsschritt darstellt. Die Koplen bzw. Anpassungen durfen zu keinem anderen Zweck angefertigt werden.
EIGENTUM. Der Kunde erklärt, daß er keine Rechte oder Eigentumsansprüche an der Software hat,
eile über das Nutzungs- und Eigentumsrecht an dem physischen Datenträger hinausgehen. Der Kunde
weiß und akzeptiert, daß die Software urheberrechtlich geschützt ist. Der Kunde weiß und akzeptiert,
daß die Software panz oder teilweise von anderen Software-Herstellnen entwickelt wurde, die in et
Copyright-Vermerken in der Software benannt sind. Bei einer Verletzung des Urheberrechts kann der
Kunde von diesen Herstellern hattag epmacht werden.
DERFRINGLING DER SOFTWARE-NUTZUNGSRECHE.
Der Kunde darf das Nutzungs-recht an der Software en einen Dritten übertragen, wenn jener die
Nutzunsbedinnungen anerkenn.

Mit der Überträgung erlöschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwaigen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu übergeben oder zu vernichten. INTERIJEZPEN INID WEITERGARE Des Kunde darf die Software nicht verleihen, an Dritte

UNTEKLIZENZEN UND WEITERGABE. Der Kunde darf die Software nicht verleinen, an Dritte lizenzieren

oder Kopien und Anpassungen der Software auf Datenträger oder anderen Medien verteilen. Jede Weiter-gabe oder Anpassung der Software bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Hewlett-Packard.

ERLÖSCHEN DER VEREINBARUNG. Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann Hewlett-Packard den Kunden auffordern, den Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen rückgängig zu machen, Kommt der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Tagen nach, kann Hewlett-Packard dem Kunden das Nutzungsrecht entziehen. AKTUALISIERUNGEN UND ERWEITERUNGEN. Der Kunde erkennt an, daß kein Recht auf den Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewielt-Packard eventuell im Ahmen separater Unterstützungs-Vereinbarungen zur Verfügung stellt. EKPORT. Der Kunde stimmt zu, die Software oder eventuell angefertigte Kopien oder Anpassungen nicht zu exportlieren oder zu re-exportlieren, wenn ein solcher Export nach den Exportigsestzen der USA ("U.S. Export Administration regulations") oder anderen Gesetzen untersagl ist.

RECHTSBESCHRÄNKUNG DER REGIERUNG DER USA. Das Recht der Verwendung. Duplizierung oder Veroffentlichung durch die Regierung der U.S.A. ist entsprechend den Bestimmungen

in Absatz (c) (1) (ii) der Klausel "Technical Data and Computer Software" in DFARS 252.227-7013 eingeschränkt. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Für andere Dienststellen der U.S.-Regierung gelten die in FAR 52.227-19 (c) (1,2) festgelegten Bestimmungen.

(09. November 1998)

Hardware-Gewährleistung

Für dieses HP Zubehör gilt eine Hardware-Gewährleistung von einem Jahr, beginnend ab dem Kaufdatum

des ersten Benutzers. Das Zubehör ist an ein Kundendienstzentrum von HP oder eines autorisierten Fachhändlers zu senden.

Hewlett-Packard kann ein defektes Zubehör reparieren oder durch eine neue Einheit des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Modells ersetzen.

Wenn dieses Zubehör zusammen mit einem HP Vectra oder Brio Personal-Computer oder einer HP Kayak PC Workstation gekauft wurde, gilt für dieses Zubehör die gleiche Gewährleistung wie für diesen Computer bzw. diese Workstation. Es gelten die gleichen Bedingungen und die gleichen Zeiträume.

Informationen über die Einschränkungen der Gewährleistung, die Verantwortung des Kunden und weitere Bedingungen finden Sie in den Gewährleistungsbedingungen zu Ihrem HP Personal-Computer bzw. Ihrer PC Workstation.

Für Kundentransaktionen in Australien und NeusEeland gilt folgendes: Sofern nicht gesetzlich zulässig, führen die hier angegebenen Gewährleistungsbedingungen nicht zu einem AusSchlusS, einer Einschränkung oder einer Veränderung der gesetzlich vorsschriebenen Bechte die seiten des Kunden auf den Kauf anzuwenden sind.

Gewährleistung für HP-Software

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG HAT VORRANG VOR JEGLICHEN ANDEREN SOFTWARE-GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNGEN, DIE DIESEM PRODUKT BEIGEFÜGT SIND.

Auf neunzig Tage begrenzte Software-Gewährleistung

HP gewährleistet für einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Kaufdatum, daß das Software-Produkt seine Programmierungsinstruktionen ausführen wird, insofern alle Dateien korrekt installiert sind

HP übernimmt keine Gewährleistung dafür, daß die Software ohne Unterbrechung und fehlerfrei ist. HP übernimmt keine Gewährleistung bezüglich Leistung und Nützlichkeit jeglicher mit Ihrem Computer-produkt gelieferten Software. Außer wenn ausdrücklich durch HP bereitgestellt, liegt es allein in der Ver-antwortung des Kunden, die neuesten Versionen sowie Unterstützung für jegliche Software direkt.

vom Eigentümer der Software oder einem Vertragshändler zu beziehen. Sollte dieses Software-Produkt

seine Programmierungsinstruktionen während der Gewährleistungszeit nicht ausführen, so stehen dem Kunden Erstattung oder Reparatur als Rechtsmittel zur Verfügung. Sollte HP nicht in der Lage sein

den Datenträger innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen, so besteht das alternative

Rechtsmittel des Kunden in einer Rückerstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Produkts sowie aller Kopien desselben.

Entfernbare Datenträger (falls im Lieferumfang enthalten)

HP übernimmt für eventuell im Lieferumfang enthaltene entfernbare Datenträger auf denen dieses Produkt auf gezeichnet wurde, eine Gewährleistung, daß diese bei einer normalen Verwendung für einen Zeitraum von NEUNZIG (90) TAGEN ab Datum des Kauls frei von Material- und Verarbeitungsdefekten sind. Sollte sich der Datenträger während dieses Zeitraums als defekt erweisen, kann der Kunde diesen gegen Ersatz

an HP zuruckgeben. Sollte HP nicht in der Lage sein, den Datenträger innerhalb eines angemessenen Zettraums zu ersetzen, so besteht das alternative Rechtsmittel des Kunden in einer Rückerstattung des Kaufpreises gegen Rückgabe des Produkts sowie der Zerstorung aller nicht-entfernbaren Kopien des Software-Produkts aur inicht entfernbaren Datenträgern.

Benachrichtigung bei Gewährleistungsansprüchen

Der Kunde ist verpflichtet, HP von jeglichen Gewährleistungsansprüchen nicht später als dreißig (30) Tage nach Ablauf der Gewährleistungszeit schriftlich zu verständigen.

Die oben erwähnte Gewährleistung trifft nicht für aus folgenden Grunden entstandene Defekte zu: unsach-epmäßer Gebrauch, nicht autorisierte Veränderung, Betrieb oder Lagerung außerhalb der für das Produkt angegebenen Umweltbedingungen, beim Transport entstandene Schäden, inkorrekte Wartung sowie für Defekte, die durch Verwendung von Software, Zubehor, Datenträgern, Materialien oder Verbrauchsgütern, die nicht von HP stammen, oder von anderen Objekten, die nicht für eine Verwendung mit diesem Produkt konzigient sind entstanden sind.

- HP ÜBERNIMMT KEINE ANDERE AUSDRÜCKLICHE GEWÄHRLEISTUNG, WEDER SCHRIFTLICH NOCH MÜNDLICH, FÜR DIESES PRODUKT. JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRI FISTLING BEZÜGLICH TALIGI ICHKEIT ODER FIGNLING FÜR FINEN RESTIMMTEN
- GEWÄHRLEISTUNG BEZÜGLICH TAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IST AUF
- DEN ZEITRAUM DER OBEN DARGELEGTEN AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNG BEGRENZT.
- IN EINIGEN LANDERN SIND EINSCHRANKUNGEN FÜR DIE DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRELBSTUNG NICHT ZULASSIG, SO DASS DIE OBENSTEHENDE EINSCHRÄNKUNGS-BZW. AUSSCHLUSSKLAUSEL FÜR SIE MÖGLICHERWEISE KEINE BECHTSKBRET HAT

Diese Gewährleistung gibt Ihnen spezifische Rechte. Je nach geographischem Gebiet können Sie möglicherweise andere Rechte haben.

Einschränkung der Haftung und Rechtsmittel

ES STEHEN DEM KUNDEN AUSSCHLIESSLICH DIE OBENGENAANNTEN RECHTSMITTEL ZUR VERFÜGUNG, UNTER KEINEN UMSTANDEN UBERNIMMT HED IE HAFTUNG FOR DIEKETE, INDIREKTE, SPEZIELLE UNBEABSICHTIGTE SOWIE FOLGESCHADEN, (EINSCHLIESSLICH GEWINNVERLUST), GLEICHGÜLTIG, OB DIESE AUF GEWÄHRLEISTUNG, VERTRAG, FEHLER ODER EINER ANDEREN RECHTSTHEORIE BASIEREN. In einigen Landern und Gerichtsbezirken sind

der Ausschluß oder Einschränkungen für unbeabsichtigte oder Folgeschäden nicht zulässig, so daß die obenstehende Einschränkungs- bzw. Ausschlußklausel für Sie möglicherweise keine Rechtskraft hat.

Richtlinien für die Vermeidung von Gesundheitsschäden für Mäuse und andere Eingabegeräte

Warnung! Die unsachgemäße Verwendung von Tastaturen, Mäusen und anderen Eingabegeräten wird mit Gesundheitsschädigungen in Verbindung gebracht. Das Risiko solcher Gesundheitsschäden kann vermindert werden, wenn Sie sich an die folgenden Richtlinien halten. Weltere Empfehlungen für die ordnungsgemäße Einrichtung und Verwendung Ihrer gesamten Computer-Ausstattung finden Sie auf unserer Internetseite: http://www.hp.com/ergo/. Das entsprechende Dokument heißt "Working In Comfort with Your HP Computing Equipment".

- Für Mäuse und andere Eingabegeräte gilt dasselbe wie für Tastaturen: Achten Sie darauf, daß Hände, Handgelenke und Unterarm während der Arbeit in einer entspannten Position sind.
- Halten Sie die Maus locker, mit ruhiger Hand und entspannten Fingern.
 Sie müssen sie nicht fest greifen.
- Für die Verwendung der Bedienelemente der Maus oder anderer Eingabegeräte muß nur wenig Druck oder Kraft aufgebracht werden.
 Wenn Sie ständig zuviel Kraft aufbringen, werden Hände, Handgelenke und Arme nur unnötig belastet.
- Wenn Sie eine Bildlaufmaus verwenden, achten Sie darauf, daß Finger und Hand immer entspannt sind, während Sie das Bildlaufrad bedienen. Derartige Mäuse verfügen außerdem meist über Software-Funktionen (zum Beispiel "AutoScroll" oder "UniversalScroll"), durch die sich die Anzahl der nötigen Mausklicks und -bewegungen verringern läßt. Durch Wechseln zwischen Bildlaufleisten auf der Benutzeroberfläche und der Bildlauffunktion der Maus können Sie ebenfalls für entspannteres Arbeiten sorgen.
- Wenn Sie zusammen mit Ihrer Tastatur eine Maus, einen Trackball, ein Grafiktablett oder ein anderes Eingabegerät verwenden, sollte es sich immer so nah an der Tastatur wie möglich befinden, damit Sie keine unnötigen Streckbewegungen ausführen müssen.
- Die Verwendung eines guten Mauspads garantiert einen bestmöglichen Betrieb Ihrer Maus und vermeidet unnötige Hand- und Handgelenksbewegungen.

 Achten Sie darauf, daß Maus und Trackball immer sauber sind.
 Durch regelmäßiges Entfernen von Staub und Schmutz wird ebenfalls sichergestellt, daß Ihre Maus ordnungsgemäß arbeiten kann.

Cordless Scrolling Mouse

Benutzerhandbuch

In diesem Handbuch werden die Installation der Maus-Software und -Hardware, die Verwendung des Tastenrads sowie die Auswahl von Mausoptionen unter Microsoft[®] Windows[®] 95, Windows[®] 98 und Windows[®] NT beschrieben.

1. Einlegen der Batterien

Für den Betrieb der Cordless Wheel Mouse sind zwei AAA-Batterien erforderlich. Alkaline-Batterien bieten die beste Leistung.

- Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung der Maus. Drücken Sie dazu die Lasche auf der Unterseite der Maus.
- Schieben Sie dann die Abdeckung nach hinten.
- Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. An der Abbildung im Batteriefach sehen Sie, wie die Batterien eingelegt werden müssen.
- Bringen Sie danach den Deckel wieder an.

Wichtiger Hinweis

Werden die Batterien schwach, fordert Sie MouseWare auf, die Batterien auszutauschen. Sie können den Ladezustand der Batterien auch

auf der Registerkarte "Kabellos" der Mauseigenschaften überprüfen.

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Herstellers. Gehen Sie vorsichtig mit Batterien um. Werden Batterien nicht richtig behandelt, können sie explodieren oder auslaufen, was zu Bränden und Verletzungen führen kann. Batterien

sollten nie geöffnet,

ins Feuer oder Wasser geworfen, Temperaturen von über 100 °C ausgesetzt, falsch eingelegt oder aufgeladen werden. Stromleitende Gegenstände wie Ringe, Armbänder und Schlüssel können einen Kurz-schluß verursachen, und die Batterie kann sich überhitzen und auslaufen oder explodieren. Setzen Sie Ihr kabelloses Gerät für längere Zeit nicht ein, nehmen Sie die Batterien heraus und lagern sie an einem trockenen Ort bei Zimmertemperatur.

2. Anschließen des Empfängers

Die Maus arbeitet mit digitaler Funktechnologie, d. h. die Signale von der Maus werden zuverlässig über Funk an den Computer übertragen. Das Gerät hat kein lästiges Kabel und arbeitet auch nicht mit Infrarot

was häufig eine direkte Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger erfordert, sondern sendet Funksignale aus, die vom Empfänger an

den Computer weitergeleitet werden.

Der Empfänger wird über ein Kabel an der Maus-Schnittstelle des Computers angeschlossen.

Vorsicht: Schalten den Computer aus, bevor Sie das Kabel anschließen. Wenn Sie Geräte bei eingeschaltetem Computer anschließen oder entfernen, können die Schnittstellen oder der Computer beschädigt werden.

- 1. Schalten Sie den Computer aus.
- Schließen Sie das Empfängerkabel an der Maus-Schnittstelle an. Wenn Sie das Empfängerkabel an der PS/2-Schnittstelle anschließen, benötigen Sie den seriellen Adapter nicht. Achten Sie darauf,
 - daß sich die Pfeile auf dem Kabel und dem Adapter in einer Linie befinden.
- Schalten Sie den Computer ein und installieren Sie die MouseWare®-Software, damit Sie alle Funktionen der Maus nutzen k\u00fcnnen

3. Installieren der Software

- Schalten Sie den Computer ein, starten Sie Windows und legen Sie Softwarediskette 1 in Laufwerk A ein.
- Klicken Sie auf "Start", und wählen Sie "Ausführen".
- Geben Sie im Dialog "Ausführen" A:\SETUP ein, und klicken Sie auf "OK". Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

4. Verwenden der Software

Die MouseWare-Software beinhaltet Funktionen zum Programmieren der Tasten, zum Steuern der Cursorbewegung und zum Einrichten der Maus.

Zugriff auf die Software

Wenn Sie auf die MouseWare-Software für Windows 9x bzw. Windows NT zugreifen wollen, öffnen Sie die Windowssystemsteuerung und doppelklicken Sie auf das Maussymbol, um die Mauseigenschaften aufzurufen.

Registerkarte "Einstellungen": Zeigt ein Bild der Maus, die den Tasten zugewiesenen Funktionen, und dient der Einrichtung der Maus über den entsprechenden Assistenten.

Registerkarte "Zeiger": Dient der Änderung der Zeigerform.

Registerkarte "Tasten": Dient der Zuweisung von Funktionen zu den Maustasten bzw. zum Tastenrad und der Einstellung der Bildlaufgeschwindigkeit für das Tastenrad und zeigt ein Bild der Maus und der Tastenbelequngen.

Registerkarte "Bewegung": Dient der Anpassung der Geschwindigkeit und Beschleunigung des Zeigers und aktiviert die Mausspur (Windows 95 und 98)-Funktion, sowie die "Auf Standard-Schaltfläche springen (Windows NT)"-Funktion. **Registerkarte "Geräte":** Zeigt Informationen zur installierten Software-Version und zur Maus an.

Programmieren der Tasten

Sie können den Maustasten häufig verwendete Befehle zuweisen. Verwenden Sie dazu im Dialogfeld "Eigenschaften von Maus" die Registerkarte "Tasten". Zu diesen Funktionen gehören Klicken/ Auswählen, Kontextmenü/Andere Auswahl, Doppelklick, Explorer, Windows-Hilfe, mittlere Maustaste, Start-Menü und UniversalScroll.

So programmieren Sie die Tasten:

- Öffnen Sie die Mauseigenschaften. Siehe dazu die Angaben unter "Zugriff auf die Software" weiter oben.
- Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten". Die aktuellen Tastenbelegungen Ihres Zeigegerätes werden angezeigt. Eine Liste zu jeder Taste enthält die verfügbaren Funktionen. Sie können diese Funktionen entweder einer Maustaste oder dem Tastenrad zuweisen. Das Tastenrad funktioniert wie eine normale Maustaste. Drücken Sie es einfach.
- Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Feld, um die Liste zu öffnen. Mit der Bildlaufleiste k\u00f6nnen Sie s\u00e4mtliche verf\u00fcgparen Funktionen einsehen. W\u00e4hlen Sie eine Funktion aus, indem Sie darauf klicken. Die gew\u00e4hlte Funktion wird angezeigt und markiert.
- Klicken Sie auf "Optionen", um die weiteren Optionen für AutoScroll und UniversalScroll einzustellen. Sie können diese Optionen nur einstellen, wenn Sie ihnen Maustasten zugewiesen haben.
- Nachdem Sie die Tasten programmiert und die Optionen eingestellt haben, klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen zu speichern.

5. Verwenden des Tastenrads

Die Kombination aus Maus und MouseWare-Software ermöglicht den Bildlauf in Windows-Anwendungen.

Bildlauf

Bewegen Sie das Tastenrad nach vorne, um das Bild nach oben zu verschieben bzw. nach hinten, um das Bild nach unten zu verschieben. Das Tastenrad funktioniert wie eine normale Maustaste. Drücken Sie es einfach.

Ein sauberer Bildlauf für mit Microsoft® Office® 97-kompatible Anwendungen kann über die Registerkarte "Tasten" und die Option "Nur Office 97-kompatiblen Bildlauf verwenden" eingestellt werden.

Auf der Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften können Sie die Empfindlichkeit des Tastenrades und somit die Bildlaufgeschwindigkeit einstellen.

So richten Sie die Bildlauffunktionen ein:

- Öffnen Sie die Mauseigenschaften. Siehe dazu die Angaben unter "Zugriff auf die Software" weiter oben. Klicken Sie auf die Registerkarte "Tasten".
- Weisen Sie einer Taste oder dem Rad die Funktion "UniversalScroll" bzw. "AutoScroll" zu (optional). Beachten Sie dabei, daß das Tastenrad ausschließlich horizontalen und vertikalen Bildlauf zuläßt.
- Wenn Sie nur den Office 97-kompatiblen Bildlauf verwenden möchten, aktivieren Sie die entsprechende Option.
- Klicken Sie auf "Optionen", um zusätzliche Optionen für Universal Scroll bzw. AutoScroll aufzurufen (optional).
- 5. Klicken Sie auf "OK", um alle Einstellungen zu aktivieren.

AutoScroll

Mit AutoScroll können Sie ein Dokument automatisch durchlaufen, ohne ständig das Rad betätigen zu müssen. AutoScroll funktioniert unter Windows 95, Windows 98 und in Office 97-kompatiblen Anwendungen.

So führen Sie AutoScroll aus:

- Weisen Sie die AutoScroll-Funktion über die Registerkarte "Tasten" entweder einer Maustaste oder dem Tastenrad zu.
- Plazieren Sie den Mauszeiger in einer kompatiblen Anwendung oder einem Fenster.
- Drücken sie das Tastenrad bzw. die entsprechende Maustaste, bis das AutoScroll-Symbol erscheint.
- 4. Bewegen Sie den Mauszeiger vom AutoScroll-Symbol weg, um den Bildauf zu starten. Sie müssen den Mauszeiger nicht ständig bewegen, um den Bildlauf fortzusetzen. Der Abstand zwischen Mauszeiger und AutoScroll-Symbol bestimmt die Bildlaufgeschwindigkeit. Je weiter der Cursor vom Symbol entfernt ist, desto schneller wird der Bildlauf.
- Um AutoScroll zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste oder Maustaste.

Universal Scroll

Mit UniversalScroll können Sie sich durch ein Dokument bewegen, ohne die Bildlaufleiste oder das Tastenrad Ihrer Maus benutzen zu müssen. Drücken Sie die Maustaste, der diese Option zugewiesen wurde, und bewegen Sie die Maus in die Richtung, in die Sie das Bild verschieben möchten. Um diese Funktion zu beenden, drücken Sie eine beliebige Maustaste.

Über die Registerkarte "Tasten" der Mauseigenschaften können Sie UniversalScroll einer Maustaste zuweisen. Außerdem können Sie über diese Registerkarte die Bildlaufgeschwindigkeit einstellen. Wenn Sie die Option "Nur Office 97-kompatiblen Bildlauf verwenden"

aktivieren, funktioniert Universal Scroll ${\bf nur}$ in Office 97-kompatiblen Anwendungen.

Zoom

Beim Zoomen wird die Ansicht eines Dokuments vergrößert bzw. verkleinert. Dies funktioniert nur in Office 97-kompatiblen Anwendungen, die Zoom unterstützen

So führen Sie die Zoom-Funktion aus:

- Plazieren Sie den Mauszeiger in einer Office 97-kompatiblen Anwendung oder einem Fenster, das Zoom-Funktionen unterstützt
- 2. Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und:
 - Bewegen Sie das Tastenrad nach vorne, um die Ansicht zu vergrößern.
 - Bewegen Sie das Rad nach hinten, um die Ansicht zu verkleinern

Daten-Zoom

Mit Daten-Zoom können Sie die Gliederung eines Textverarbeitungsdokuments oder einer Tabellenkalkulation erweitern bzw. reduzieren.

So führen Sie einen Daten-Zoom aus:

- Plazieren Sie den Mauszeiger in einer Office 97-kompatiblen Anwendung.
- Plazieren Sie den Mauszeiger auf dem Bereich, den Sie "zoomen" möchten.
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und:
 - bewegen Sie das Tastenrad nach vorne, um die Gliederung zu erweitern.
 - Bewegen Sie das Rad nach hinten, um die Gliederung zu reduzieren.

Hinweis: Dies funktioniert nur in Office 97-kompatiblen Anwendungen, die Daten-Zoom unterstützen. Wählen Sie zum Einrichten von Daten-Zoom auf der Registerkarte "Tasten" die Option "Nur Office 97-kompatiblen Bildlauf verwenden".

6. Änderungen des Mauszeigers

Über die Mauseigenschaften können Sie den Cursor verändern.

Zeigergeschwindigkeit: Die Zeigergeschwindigkeit bestimmt die Geschwindigkeit und den zurückgelegten Weg des Zeigers auf dem Bildschirm, wenn Sie die Maus bewegen.

Zeigerspuren (Windows 95 und 98): Ist diese Option aktiviert, zieht der Zeiger eine Spur hinter sich her, wenn Sie die Maus bewegen. Dadurch ist der Zeiger auf LCD-Bildschirmen besser sichtbar.

Zeigerschemata: Ein Zeigerschema beinhaltet mehrere Zeiger, wobei jeder Zeiger innerhalb des Schemas einem bestimmten Windows-Befehl zugeordnet ist. Sie können die Zeigerform ändern, indem Sie auf der Registerkarte "Zeiger" der Mauseigenschaften ein anderes Schema wählen.

Auf Standard-Schaltfläche springen (Windows NT): Ist diese Option aktiviert, springt der Zeiger in Windows-Dialogfeldern automatisch auf die Standardschaltfläche.Ist die Option aktiviert,

brauchen Sie den Zeiger nicht mehr manuell auf die Standardschaltfläche zu bewegen, wenn Sie ein Dialogfeld öffnen.

Verwenden der Maus mit der linken Hand

Sie können Ihre Maus auf die linkshändige Bedienung umstellen, indem Sie auf der Registerkarte "Einstellungen" den "Assistenten zum Einrichten der Maus" starten, oder indem Sie auf der Registerkarte "Tasten" die Tastenbelegungen andern.

- Öffnen Sie die Mauseigenschaften. Siehe dazu die Angaben unter "Zugriff auf die Software" weiter oben.
- 2. Klicken Sie auf das Register "Tasten".
- Wählen Sie aus der Liste für die rechte Taste die Option "Klicken/Auswählen". Wählen Sie aus der Liste für die linke Taste die Option "Kontextmenü/Andere Auswahl".
- Klicken Sie auf "OK", um die Änderungen zu bestätigen.

8. Reinigen der Maus

Wenn der Mauszeiger springt oder sich nicht mehr richtig bewegen läßt, sollten Sie die Kugel der Maus reinigen.

- Entfernen Sie den Fassungsring und nehmen Sie die Kugel aus der Maus. Drehen Sie dazu den Fassungsring auf der Unterseite der Maus in Pfeilrichtung.
- Wischen Sie die Kugel mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab, und blasen Sie vorsichtig in das Kugelgehäuse, um Staub und Fasern zu entfernen
- Achten Sie darauf, ob sich Schmutz auf den Gummirollen im Kugelgehäuse angesammelt hat. Es bildet sich oft ein Schmutzring um die Mitte der Rollen.

- Wenn sich Schmutz auf den Gummirollen angesammelt hat, reinigen Sie diese mit einem mit Isopropyl-Alkohol befeuchteten Wattestäbchen. Nach dem Reinigen überprüfen Sie, ob die Rollen in Ihren Kanälen sitzen.
- Achten Sie darauf, daß keine Watte an den Rollen hängenbleibt.
- Legen Sie die Kugel wieder ein, und bringen Sie den Fassungsring an.

Fehleranalyse

Maus funktioniert nach Installation nicht

Versuchen Sie folgendes:

- Überprüfen Sie, ob der Empfänger richtig angeschlossen ist.
 Das Empfängerkabel muß an der seriellen oder der Maus-Schnittstelle angeschlossen sein.
- Stellen Sie den Empfänger in einem Abstand von mindestens 20 Zentimetern von anderen elektrischen Geräten wie dem Computer, dem Monitor und Peripheriegeräten auf.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Stellen Sie manuell eine Verbindung zwischen Empfänger und der Maus her. Drücken Sie die Verbindungstaste am Empfänger und dann die Kanaltaste an der Unterseite der Maus.
- Wenn Sie auf einer Metalloberfläche arbeiten, sollten Sie ein Mauspad verwenden und den Empfänger hochkant aufstellen.

Maus wird nicht erkannt

Falls die Maus nicht vom Computer erkannt wird, versuchen Sie folgendes:

- Vergewissern Sie sich, daß das Empfängerkabel an der richtigen Schnittstelle angeschlossen ist. Schließen Sie das Empfängerkabel nicht an, solange der Computer eingeschaltet ist.
- Vergewissern Sie sich, daß die serielle bzw. Maus- Schnittstelle richtig konfiguriert ist. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- Es ist außerdem möglich, daß andere Geräte, z. B. eine Modemkarte, einen Konflikt mit der Maus verursachen. Überprüfen Sie die IRQ-/Adressen-Einstellungen dieser Geräte und ändern Sie diese ggf. Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Computer.
- Um festzustellen, ob es sich um einen Fehler an der Maus oder im System handelt, schließen Sie die Maus an einem anderen System an bzw. schließen Sie eine andere Maus an Ihrem System an.

Der Cursor bewegt sich ruckartig über den Bildschirm

Reinigen Sie die Kugel und die Gummirollen der Maus. Unter "Reinigen der Maus" finden Sie weitere Informationen. Stellen Sie den Empfänger an einer anderen Stelle auf.

Er ist u. U. zu weit von der Maus entfernt.

Außerdem könnte der Monitor (oder ein großer Metallgegenstand) den Empfang beeinträchtigen. Eventuell sind auch die Batterien erschöpft. Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterien wie unter "Maus funktioniert nach Installation nicht" beschrieben, und wechseln Sie diese ouf, aus.

Sie müssen evtl. auch den digitalen Funkkanal für die Maus wechseln. Drücken Sie bei eingeschaltetem Computer und ordnungsgemäß angeschlossenen Empfänger die Kanaltaste auf der Unterseite der Maus. Das grüne Licht am Empfänger sollte jetzt blinken.